

# Kofferträger MOTO GUZZI California Jackal

Artikel-Nr.: 650.525 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Der Bausatz umfasst folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	2 Inbusschrauben M 8 x 20
1 Inbusschraube M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 8 x 25
2 Sechskantschrauben M 8 x 30	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
4 selbstsichernde Muttern M 6	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
6 U-Scheiben Ø 8,4 mm	6 Sprengringe Ø 8,4 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm	

## Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

### Anbringung vorne unten:

Zusammen mit der hinteren Auspufftopfbefestigung von außen. Die Originalschrauben entfallen. Stattdessen von der Radseite die Sechskantschrauben M 8 x 25 montieren. Zur Befestigung die Originalhutmutter verwenden sowie U-Scheiben Ø 8,4 mm und Sprengringe Ø 8,4 mm.

### Anbringung vorne oben:

Direkt am Rahmen an den freien Gewindebohrungen der Knotenbleche vor den oberen Federbeinaufhängungen. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

### Anbringung oben Mitte:

Am Rahmenende unten in den deckungsgleich vorhandenen Gewindebohrungen. Jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 13 mm als Abstandshalter zwischenfügen. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

### Montage des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft zwischen Nummernschildhalterung und Kotflügel. Die mittlere Lasche wird zusammen mit der Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel verschraubt. Hierzu die mitgelieferte Inbusschraube M 6 x 25 verwenden. Die Originalschraube entfällt.

Die seitliche Befestigung erfolgt an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

Als Ergänzung zu dem Kofferträger bieten wir eine Gepäckbrücke an, Artikel-Nr. 650.525 01 02. Diese ist auch zur Topcaseanbringung geeignet!

